

SECCIÓN: Montado	PEDRO INIESTA S.A. MANUAL DE USO DEL PROCESO	Edición: 01 Fecha: 14/08/2026 Página: 1 de 4
MÁQUINA N°: 		
MARCA Y MODELO: (montadora de puntas)		
UBICACIÓN: 		

PROCESO DE MONTADO DE PUNTA	Código: IT-PROC-
------------------------------------	--

MANDOS QUE SE USAN EN ESTE PROCESO	
Pedal	Dos pisadas: la 1ª cierra las 3 pinzas delanteras, la 2ª las 4 restantes.
Palancas del panel (1, 2 y 3)	Ceñido del zapato y cierre de las placas de prensado. Asignar cada función a su palanca con el responsable.
Pinzas y talonera	Las 7 pinzas sujetan y estiran el corte; la talonera se acciona después.

SECUENCIA DE TRABAJO	
1 0:50 	Centrar el zapato Introducir el zapato con la horma en la máquina y centrarlo sobre las pinzas. Está bien si: El zapato queda centrado y apoyado sobre las pinzas, sin desviarse a un lado.
2 0:57 	Primera pisada de pedal Pisar el pedal una vez. Está bien si: Cierran las 3 pinzas delanteras sobre el corte.
3 1:00 	Segunda pisada de pedal Volver a pisar el pedal. Está bien si: Cierran las 4 pinzas restantes. El zapato queda sujeto por las 7.

SECCIÓN: Montado	PEDRO INIESTA S.A. MANUAL DE USO DEL PROCESO	Edición: 01 Fecha: 14/08/2026 Página: 2 de 4
MÁQUINA N°: 		
MARCA Y MODELO: (montadora de puntas)		
UBICACIÓN: 		

PROCESO DE MONTADO DE PUNTA	Código: IT-PROC-
------------------------------------	---

SECUENCIA DE TRABAJO		
4 1:04		Accionar la talonera Con las pinzas ya cerradas, accionar la talonera de la máquina. Está bien si: La talonera queda apoyada contra el talón del zapato.
5 1:13		Palancas de ceñido Accionar las palancas de ceñido. Las pinzas estiran el corte para ceñir el zapato a la horma. Está bien si: El corte queda ceñido sobre la horma, sin arrugas ni holgura.
6 1:19		Palancas finales Accionar las dos palancas finales. Las placas entran, presionan y conforman la punta. Está bien si: Las placas han presionado y el zapato sale con la forma de la horma.

SECCIÓN: Montado	PEDRO INIESTA S.A. MANUAL DE USO DEL PROCESO	Edición: 01 Fecha: 14/08/2026 Página: 3 de 4
MÁQUINA N°:		
MARCA Y MODELO: (montadora de puntas)		
UBICACIÓN:		

PROCESO DE MONTADO DE PUNTA	Código: IT-PROC-
------------------------------------	-------------------------

SECUENCIA DE TRABAJO		
7 1 : 34		Revisar el zapato Retirar el zapato y comprobar que está en condiciones. ⚠ SIN DEFINIR el operario dice “que esté en condiciones” y no dice qué se mira. Es el criterio de calidad del proceso: lo debe fijar el Responsable de Calidad.
8 1 : 42		Dejar en la cinta Si es conforme, depositar el zapato en la cinta. Está bien si: El zapato queda en la cinta para la siguiente operación.

SECCIÓN: Montado	PEDRO INIESTA S.A. MANUAL DE USO DEL PROCESO	Edición: 01
MÁQUINA Nº:		Fecha: 14/08/2026
MARCA Y MODELO: (montadora de puntas)		Página: 4 de 4
UBICACIÓN:		
PROCESO DE MONTADO DE PUNTA		Código: IT-PROC-

VÍDEO DE REFERENCIA



Escanear con el móvil

Apunta con el móvil y verás este proceso en vídeo, hecho por el operario de referencia. La columna del minuto de cada paso permite ir directo al movimiento que no se entienda.

CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO

Qué se comprueba	Criterio de aceptación	Observaciones
Centrado del zapato sobre las pinzas	Centrado, sin desviación lateral	
Ceñido del corte sobre la horma	Sin arrugas ni holgura	
Forma de la punta tras el prensado	A definir	

Este proceso se sitúa entre **Cortado (check list-102)** y **Aparado (check list-103)**. Los criterios de aceptación los fija el Responsable de Calidad: la grabación no los recoge.

HISTORIAL DE REVISIONES

Edición	Fecha	Comentarios
01	14/08/2026	Edición inicial. Generada a partir de grabación en planta.

CONFORME	Revisado por · Resp. de sección (Montado)	Aprobado por · Miguel Pedreño (Resp. Calidad)	OBSERVACIONES
SÍ ☐ NO ☐	Firma y fecha:	Firma y fecha:	

BORRADOR — PENDIENTE DE APROBACIÓN. Generado automáticamente a partir de la grabación en planta del 14/08/2026. Los campos sombreados en amarillo requieren confirmación.